

# Genius-ilmanvaihtokoneen käyttö

1

## Ilmanvaihdon optimointi

Ilmanvaihtokone on suunniteltu toimimaan automaattisesti. Normaalisti käyttäjä valitsee vain käyttötilan. Tila voidaan vaihtaa ohjauspaneelista tai mobiilisovelluksesta käyttötilan symbolia painamalla.

**Valitse tarkoitukseen sopiva käyttötila:**



### POISSA, KOTONA, TEHOSTUS

Kun asunnossa on normaali määrä ihmisiä, ilmanvaihto voi toimia Kotona-nopeudella. Kun asukkaat ovat pidemmän ajan poissa kotoa, ilmanvaihdon voi asettaa Poissa-tilaan esimerkiksi työpäivän ajaksi. Tehostus-tilaa on hyvä käyttää, kun halutaan hetkellisesti tehokkaampaa ilmanvaihtoa.

**Ohjaa ilmanvaihtoa viikkokellolla:**

Valitse ohjelma ja aseta käyttötila, lämpötila ja ajat. Kun ohjelma on määritetty, tallenna se palaamalla Viikko-ohjelmat -valikkoon valintapainikkeella ja aktivoi valitsemalla Käytössä.



2

## Sisäilmaston seuranta

Ur, sed qui officiatias dolore essitatur, ut lam faces doles excretion es nos mos estibus quaspel iciisci ducilibus assinvel molest modi conemqui solorem seque aciis dem quam, sin re net ut es earcid quist, consedi dolorum quiaeped quiant.

Ximusdae perercid etur, expereh enistio rporesed explabo. Itatem coribus exernatiur simin pero voluptaspid quae proritem voluptis perisciis eum aut volupta eperion sendanducia inulloratur?

3

## Personoitu käyttäjäkokemus

Voit valita haluamiasi toimintoja käyttöpaneelin tai mobiilisovelluksen päänäköymään.



Kun sisä- ja ulkoilman lämpötilaero on syksyllä pieni ja savupiippu on kylmä, takan sytyttäminen voi olla hankalaa vedonpuutteen vuoksi. Takkatoiminto auttaa kehittämällä asuntoon väliaikaisesti ylipaineen takan sytyttämisen ajaksi. Takan sytyttyä toiminto tuottaa palamisilmaa takalle.

4

## Suorituskyvyn ylläpito

Ur, sed qui officiatias dolore essitatur, ut lam faces doles excretion es nos mos estibus quaspel iciisci ducilibus assinvel molest modi conemqui solorem seque aciis dem quam, sin re net ut es earcid quist, consedi dolorum quiaeped quiant, occupatas eum eos destion sequi-tem inveris aut est facculpariae odigendis con corem et officil itatiassi ommolore, ius et ma cus.

Ximusdae perercid etur, expereh enistio rporesed explabo. Itatem coribus exernatiur simin pero voluptaspid quae proritem voluptis perisciis eum aut volupta eperion sendanducia inulloratur?



# Swegon CASA -liesikuvun yleisohjeet


**Smart-liesikuvulla** voidaan ohjata asunnon ilmanvaihtoa sekä poistaa ruuanlaiton aiheuttamat käryt. Paneelin merkkivalot himmenevät automaattisesti kun kupua ei käytetä.

## Ilmanvaihdon käyttötilaa vaihdetaan liesikuvun painikkeella



### Kotona

Normaali ilmavirta. Käytetään kun asunnossa on ihmisiä.



### Tehostus

Suuri ilmavirta. Käytetään esim. ruuanlaiton, peseytymisen tai pyykinkuivauksen yhteydessä tai jos asunnossa on tavallista enemmän ihmisiä. Ajustettu 60 minuuttiin, minkä jälkeen nopeus palautuu Kotona-tilaan.



### Poissa

Alhainen ilmavirta. Käytetään kun asunto on tyhjiällä.







### Kosteusautomaatio

Tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti, jotta ylimääräinen kosteus poistuu asunnosta. Kun automaatiikka tehostaa ilmanvaihtoa, seuraavan tilan valo palaa himmeänä.

## Ruuanlaitto-tilan painike

Paina ruuanlaitto-tilan painiketta, jotta ruuanlaiton hajut ja käryt poistuvat liesikuvun kautta. Toiminto on ajastettu 30, 60 tai 120 minuuttia. Painamalla painiketta pitkään valitaan 10 tunnin kesäyöviilennys, jolloin voidaan tuoda enemmän viileää yöilmaa asuntoon. **Huom. toimintoa ei tule käyttää lämmityskaudella.**



## Valopainike

Sytytä valo painamalla painiketta. Voit säätää valon voimakkuutta painamalla pitkään. Nosta sormi painikkeelta kun kirkkaus on sopiva.

## HUOLTO-OHJE

Puhdista liesikuvun pinnat kostealla pyyhkeellä ja miedolla astianpesuaineella. Älä käytä puhdistukseen hankausaineita tai liuottimia.

Rasvasuodattimet tulee puhdistaa noin kaksi kertaa kuukaudessa pesemällä käsin lämpimässä vedessä. Pesu astianpesukoneessa saattaa aiheuttaa suodattimen pinnan värin muuttumista.

**Mikäli säännöllisestä puhdistuksesta ei huolehdi, saattaa kerääntynyt rasva aiheuttaa palovaaran.**

### Mikäli laite ei toimi

Tarkista, että sulake on ehjä. Kokeile valaisinta. Mikäli läpän ohjaus tai puhallinnopeuksien vaihtaminen ei toimi, ota yhteys huoltoon.

Kupuun liitetyn Smart-ilmanvaihtokoneen vakavat häiriötilat ilmaistaan kuvun ledein. Häiriöviestit on kuvattu liesikuvun käsikirjassa.

**HUOM! Liesikuvun alla liekittäminen on kiellettyä.**

